

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG REMOTE HANDY V.2.0

1. Giới thiệu

Remote Handy là thiết bị điều khiển từ xa thế hệ mới, được sử dụng để điều khiển các thiết bị điện thông minh nằm trong gói sản phẩm Handy (gói sản phẩm Tiện ích).

Các tính năng chính:

- Điều khiển hoàn toàn bằng các phím cảm ứng
- Điều khiển tối đa 6 thiết bị đèn On/Off
- Điều khiển tối đa 6 thiết bị Dimmer/Quạt
- Điều khiển tối đa 6 thiết bị Rèm
- Điều khiển tối đa 6 cảnh
- Pin sạc Li-Po dung lượng 800mAh

2. Bước đầu sử dụng

2.1. Các thành phần chức năng



Giao diện Remote

Bảng các thành phần chức năng của Remote

Số	Tên	Chức năng
1	Đèn báo 1	- Báo tình trạng pin và sạc pin
2	Đèn báo 2	- Thể hiện trạng thái hoạt động
3	Phím chuyển trạng thái	- Khoá Remote - Chuyển qua lại giữa trạng thái Điều khiển và trạng thái Cấu hình
4	Các phím thiết bị	- Hiển thị các thiết bị, cảnh đang có trên Remote
5	Các phím điều chỉnh	- Điều khiển tăng, đảo trạng thái, giảm đối với thiết bị Chiết Áp, Quạt - Điều khiển mở, dừng, đóng đối với thiết bị Rèm
6	Các phím chọn chế độ	- Chọn chế độ Chiết Áp, Quạt - Chọn chế độ Đèn - Chọn chế độ Rèm - Chọn chế độ Cảnh
7	Cổng sạc	- Sạc pin cho Remote

2.2. Pin yếu và sạc pin

Khi pin của Remote xuống dưới mức 25%, Đèn báo 1 sẽ sáng lên liên tục báo hiệu cho người dùng biết Remote đang trong tình trạng yếu pin, cần phải sạc. Khi cắm sạc, Đèn báo 1 chuyển sang hiệu ứng sáng dần và tắt dần báo hiệu pin đang được nạp. Đèn báo 1 sẽ tắt khi Pin đã được nạp đầy, hoặc khi tháo sạc ra và pin đã trên 25%.

2.3. Ngủ và kích hoạt

Khi không sử dụng Remote, người dùng có thể đưa Remote vào trạng thái ngủ để tiết kiệm pin. Có 2 cách để đưa Remote vào trạng thái ngủ:

- Ngủ tự động: ở trạng thái điều khiển, nếu không thực hiện bất cứ thao tác nào trên Remote trong 15s, Remote sẽ tự động chuyển sang trạng thái ngủ. Nếu ở trạng thái Cấu hình, remote sẽ không tự động ngủ.
- Sử dụng Phím chuyển trạng thái: người dùng có thể chủ động đưa Remote vào trạng thái ngủ bằng thao tác ấn Phím chuyển trạng thái trong khoảng 0.5s rồi nhả ra.

Lưu ý: Nếu đang ở trạng thái Cấu hình, đưa Remote vào trạng thái ngủ có thể làm mất thông tin vừa cài đặt.

Sau khi vào chế độ ngủ, trừ Đèn báo sạc ra, các đèn khác đều tắt.

Khi muốn đưa Remote thoát khỏi trạng thái ngủ, người dùng chỉ cần ấn 1 phím bất kì khoảng 0.5s.

2.4. Chế độ và chuyển chế độ

Remote có thể hoạt động ở 4 chế độ:

Nút	Chế độ	Chức năng
Chế độ điều khiển công tắc cảm ứng đèn trên remote lumi	Chiết áp	Khi ở chế độ này, các Phím thiết bị và các Phím điều chỉnh của Remote sẽ được sử dụng để thực hiện các thao tác với các thiết bị Chiết áp, Quạt
Chế độ điều khiển công tắc cảm ứng đèn trên remote lumi	Cảnh	Khi ở chế độ này, các Phím thiết bị của Remote sẽ được sử dụng để thực hiện các thao tác với Cảnh
Chế độ điều khiển công tắc cảm ứng đèn trên remote lumi	Đèn	Khi ở chế độ này, các Phím thiết bị của Remote sẽ được sử dụng để thực hiện các thao tác với các thiết bị Đèn
Chế độ điều khiển công tắc cảm ứng đèn trên remote lumi	Rèm	Để chuyển chế độ, người sử dụng chỉ cần ấn vào Phím chế độ cần chuyển tới. Khi ở chế độ nào, Remote sẽ hiển thị các thông tin tương ứng với chế độ đó thông qua trạng thái sáng tối của các Phím thiết bị

2.5. Trạng thái và chuyển trạng thái

Remote có thể hoạt động ở 2 trạng thái:

- Trạng thái Cấu hình: ở trạng thái này, Remote có thể thực hiện các thao tác cài đặt như thêm, xoá thiết bị khỏi Remote, tạo, xoá cảnh. Khi ở trạng thái Cấu hình, Đèn báo 2 nhấp nháy để báo hiệu.
- Trạng thái Điều khiển: ở trạng thái này, Remote có thể thực hiện các thao tác điều khiển theo một trong 4 chế độ Chiết áp/Quạt, Cảnh, Đèn, Rèm. Khi ở trạng thái Điều khiển, Đèn báo 2 tắt.

Để chuyển trạng thái của Remote, người dùng cần ấn giữ Phím chuyển trạng thái trong 3s, sau đó, quan sát Đèn báo 2 để biết trạng thái hiện tại của Remote.

3. Các thao tác điều khiển

Để thực hiện các thao tác trong mục này, Remote cần phải được đưa về Trạng thái Điều khiển như hướng dẫn trong mục 2.5. Sau đó chuyển tới 1 trong các chế độ

Chiết áp/Quạt, Cảnh, Đèn, Rèm tương ứng với các mục sau.

<p>3.1. Điều khiển Chiết áp/Quạt</p> <p>Ở chế độ này, mỗi Phím số phát sáng sẽ tương ứng với 1 thiết bị Chiết Áp/Quạt đã được cấu hình và có thể điều khiển.</p>	<p><i>Điều khiển công tắc cảm ứng quạt chiết áp trên remote lumi</i></p> <p><i>Giao diện điều khiển Chiết áp/Quạt, với Phím số 1, số 2 đã được cấu hình</i></p>
<p>Trên Remote, ấn Phím số để chọn thiết bị muốn điều khiển. Lúc này, các Phím điều chỉnh sẽ sáng lên, Phím số tương ứng với thiết bị nhấp nháy. Để điều khiển, ấn nút:</p> <p>Tăng : để tăng mức sáng đối với thiết bị Chiết áp, tăng tốc độ quay đối với Quạt.</p> <p>Đảo trạng thái : để đảo trạng thái bật, tắt của thiết bị.</p> <p>Giảm : để giảm mức sáng đối với thiết bị Chiết áp, giảm tốc độ quay đối với Quạt.</p>	<p><i>Điều khiển công tắc cảm ứng quạt chiết áp trên remote lumi</i></p> <p><i>Giao diện điều khiển thiết bị thứ nhất trong các thiết bị Chiết áp/Quạt</i></p>
<p>3.2. Điều khiển Đèn</p> <p>Ở chế độ này, mỗi Phím tương ứng với 1 đèn. Phím nào phát sáng có nghĩa là Phím đó đã được cài đặt và có thể thực hiện thao tác điều khiển. Khi ấn các Phím, thiết bị Đèn sẽ được điều khiển đảo trạng thái, nếu Đèn đang bật thì chuyển sang tắt, nếu Đèn đang tắt thì chuyển sang bật.</p>	<p><i>Điều khiển công tắc cảm ứng quạt chiết áp trên remote lumi</i></p> <p><i>Giao diện điều khiển các thiết bị đèn với 4 thiết bị được cài đặt vào Remote</i></p>
<p>3.3. Điều khiển Rèm</p> <p>Ở chế độ này, mỗi Phím số phát sáng sẽ tương ứng với 1 thiết bị Chiết Áp/Quạt đã được cấu hình và có thể điều khiển.</p>	<p><i>Điều khiển công tắc cảm ứng quạt chiết áp trên remote lumi</i></p> <p><i>Giao diện điều khiển các thiết bị đèn với 4 thiết bị được cài đặt vào Remote</i></p>
<p>Trên Remote, ấn Phím số để chọn thiết bị muốn điều khiển. Lúc này, các Phím điều chỉnh sẽ sáng lên, Phím số tương ứng với thiết bị nhấp nháy. Để điều khiển, ấn nút:</p> <p>Mở : để mở Rèm ra.</p> <p>Dừng : để dừng Rèm.</p> <p>Đóng : để đóng Rèm lại.</p>	<p><i>Điều khiển công tắc cảm ứng quạt chiết áp trên remote lumi</i></p> <p><i>Giao diện điều khiển thiết bị thứ nhất trong các thiết bị Rèm</i></p>
<p>3.4. Điều khiển Cảnh</p> <p>Ở chế độ này, mỗi Phím tương ứng với 1 Cảnh. Phím nào phát sáng có nghĩa là đã được cài đặt Cảnh, Phím nào tắt nghĩa là chưa được cài đặt Cảnh. Khi ấn vào các Phím số, Remote sẽ kích hoạt Cảnh tương ứng, đưa các thiết bị trong cảnh về trạng thái đã được cài đặt.</p>	<p><i>Điều khiển công tắc cảm ứng quạt chiết áp trên remote lumi</i></p> <p><i>Giao diện điều khiển Cảnh với 4 cảnh được cài đặt trên Remote</i></p>